



Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebmasse, Klebeband

Notwendige Ausführung

- Bei Konstruktionen mit Firstzange wird die Luftdichtheitsbahn lückenlos auf der Innenseite der Holzkonstruktion angeordnet.
- Bei Konstruktionen ohne Firstzange wird die Luftdichtheitsbahn mit Klebmassen oder Klebebändern an der Firstpfette angeschlossen.

Hinweise

- Bei Konstruktionen ohne Firstzange und rissigen Firstpfetten sollte die Luftdichtheitsbahn unterhalb der Firstpfette durchgeführt werden.

Allgemeine
Verarbeitungshinweise
beachten

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!