



### Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebeband,  
Eckklebeband
- 4 Schürze

### Notwendige Ausführung

- Die Luftdichtheitsbahn wird raumseitig der Dämmung verlegt.
- Die Luftdichtheitsbahnen werden spannungsfrei mit ausreichender Bewegungsschleufe an das Dachflächenfenster oder die Schürze angebunden, die Anbindung erfolgt durch Klebeband, Eckklebeband.
- Auf dem Anschluss darf keine Zugbelastung aus dem Gewicht der Wärmedämmung lasten. Ggf. muss die Dämmung durch eine Unterkonstruktion unterstützt werden.

### Hinweise

- Bestandsdachflächenfenster müssen auf Luftdichtheit und Wärmedämmung untersucht und ggf. ausgetauscht oder ertüchtigt werden.
- Wärmebrücken am Blendrahmenanschluss sollten durch einen Dämmrahmen reduziert werden.
- Wärmebrücken sollten durch eine Laibungsdämmung reduziert werden.

Allgemeine  
Verarbeitungshinweise  
beachten

**ACHTUNG:** Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!